



Qualität für's Handwerk

Untergrundtabelle

2014 Alfa proteXos 1K Detail

Elastische, alkalibeständige, rissüberbrückende PU-Detailabdichtung

Untergrund/Material	Grundierungsempfehlung
Mineralische Untergründe (nicht genutzte, unbelastete Flächen, z. B. Anschlüsse)	
Beton	Keine Grundierung ^{1; 2}
Putz	Keine Grundierung ^{1; 2}
Mauerwerk	Keine Grundierung ^{1; 2}
Estrich (Anhydrit / Zement)	Keine Grundierung ^{1; 2}
Fliesen	Keine Grundierung ^{1; 2}
Naturstein	Keine Grundierung ^{1; 2}
Metallische Untergründe	
Aluminium, eloxiert	8183 Alfa proteXos Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Aluminium	8183 Alfa proteXos Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Edelstahl	8183 Alfa proteXos Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Stahl, Stahlblech	8183 Alfa proteXos Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Verzinkter Stahl	8183 Alfa proteXos Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Titanzink	8183 Alfa proteXos Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Sonstige Untergründe	
Glas (unbehandelt / unvergütet)	8183 Alfa proteXos Grundierung UNI ⁴
PVC (Hart)	8183 Alfa proteXos Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
GFK	8183 Alfa proteXos Grundierung UNI ^{4; 3; 2}
Holz, Sperrholz, Spanplatten, MDF-Platten	Keine Grundierung ⁶
Holzfaserdämmplatten	Keine Grundierung ⁶
Pulverbeschichtungen	8183 Alfa proteXos Grundierung UNI ^{3; 2; 4}

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 3



Qualität für's Handwerk

Untergrundtabelle

Untergrund / Material	Grundierungsempfehlung
Bituminöse Untergründe	
Bitumenbahnen beschiefert (vorhandener Schieferanteil > 60 %)	Keine Grundierung
Abdichtungsbahnen	
Alkorflex	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Alkorplan	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
AlkorTec	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
AlkorTop	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Alwitra Evalastic	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Alwitra Evalon V	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Bauder Thermofin (F15/F18/F20)	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Bauder Thermofol M/U	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Bauder Thermoplan T	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Carlisle Sure Seal	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Cosmofin FG	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Dachprotect EPDM	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Derbicolor	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Duraproof	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Extrubut, Extrupol	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Fatrafol 810	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Firestone RubberGard4	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Flagon Premio/eco (FPO)	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Flagon SR/SV (PVC)	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Gisolene	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Hertalan	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Hyperflex	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}
Icopal Universal	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4,5}

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/3



Qualität für's Handwerk

Untergrundtabelle

Untergrund / Material	Grundierungsempfehlung
Abdichtungsbahnen	
Inofin FR-V	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Mapeplan M	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Mapeplan T	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Monarplan W / FM	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Novoproof (DA / DA-F / DA-FG / DA-K / DA-S / DA-G / DA-P / FA / FAI)	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Phoenix RESITRIX	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Polyfin (3012 / 3015 / 3016 / 3018 / 3020)	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Polyfin (Duo 3015 / Duo 3018 / Duo 3020 / Duo 5018 SK)	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Prelasti (EPDM)	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Protan (PVC)	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Resistit	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Resitrix	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Rhenofol CG / CV	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Sarnafil TS77 (FPO)	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Sikaplan SGmAG18	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Sucoflex CB	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Superseal	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Vaeplan	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Vedafin F15	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}
Vedafol	8182 Alfa proteXos Grundierung KS ^{4;5}

1 = Anschleifen mit Diamanttopfscheibe

2 = Absaugen des Schleifstaubs

3 = Anrauen mit Schleifpapier oder Schleifscheibe

4 = Reinigen mit geeignetem Reiniger

5 = Aufbringen der Grundierung mithilfe eines Scheuerpads

6 = Horizontale Fläche mit Trennlage

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

3/3